


INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA TODOS LOS MODELOS DE RODILLERAS



SIN ARRUGA FORROS

1. Retire los tornillos de cabeza Philips en la parte delantera de la rodillera que sostienen la bota de goma en su lugar.
2. Con cuidado, retire el sin arruga forro de la tira de Hook 'n Loop.
3. Lavar a mano el sin arruga forra con jabón para plantas o manos y enjuagar bien.
4. Escurrir el exceso de agua tanto como sea posible a mano. (Seque bien si el tiempo lo permite).

INSERTOS DE ESPUMA

1. Elimine el sin arruga forro usando los pasos 1 & 2 detallados arriba.
2. Deje el alambre de inserto de espuma atado al marco y frote el plato o el jabón de mano en la superficie del inserto de espuma. Enjuague hasta que desaparezca la espuma de jabón y el agua esté clara. (El exceso de agua no formará marcos duros o insertos de espuma).
3. Deje que la espuma se seque completamente si el tiempo lo permite. (Usar rodilleras mientras está húmedo no afecta el rendimiento).
4. Vuelva a instalar el sin arruga forro utilizando el paso 5 mencionado anteriormente.

MANTENIMIENTO LAS BOTAS DE GOMA

LA LIMPIEZA GENERAL DEBE REALIZARSE A DIARIO O SEGÚN SEA NECESARIO PARA MANTENER LA SUPERFICIE LIBRE DE ARENA Y MUGRE TRANSFERIBLE.

1. Raspe la mayor cantidad de residuos posible con un raspador manual.
2. Luego, limpie los residuos restantes con toallitas Clorox o líquido para encendedor de carbón hasta que la superficie esté libre de arena y suciedad.