

¡PROKNEE TIENE SU TAMAÑO!


Mida en 3 Pasos Simples

1. Quite el zapato

2. Mida desde el piso (A) hasta la parte superior de la rótula (B), mientras está de pie.



3. Mida alrededor de su pierna en la parte más ancha de su músculo de la pantorrilla (C), con tus pantalones de trabajo puestos.



1" FRENTE A 5/8" INSERTOS DE ESPUMA


Más del 75% de nuestros clientes prefieren insertos de espuma de 1"

Recomendamos 1" si se aplican las siguientes condiciones:

- Si usted está trabajando en sus rodillas por lo menos 8 horas por día
- Si usted ha tenido algún problema de rodilla o cirugía
- Si pesas más de 200 libras
- Si usted prefiere la máxima protección que ProKnee tiene para ofrecer

Medida del AB

Redondear a la baja al tamaño más cercano (Ejemplo, si se mide 21 3/4" seleccione 21 1/2")



C Medida:

Redondear al tamaño más cercano (Ejemplo, si se mide 13 1/4" seleccione 13 1/2")



El ancho que recibe está determinado por la medida "C" – 17.5" o más grande **PREDETERMINADO** al modelo 0714E ANCHO